

## Wartungs- und Reinigungscheckliste

| <b>Auszuführende Arbeiten</b>   | täglich  | wöchentlich | monatlich | ½-jährlich | jährlich |
|---|----------|-------------|-----------|------------|----------|
| Kontrolle der Abgastemperatur.<br>Übersteigt diese 250°C, sollten die Wärmetauschflächen (Kesselzüge) gereinigt werden.   | <b>X</b> |             |           |            |          |
| Kontrolle des Rauchbildes am Kamin.<br>Wenn am Kamin über längere Zeit bläulicher oder gelbgrauer Rauch zu sehen ist, ist die Verbrennung unvollständig. Die Anlage sollte dann vom Kundendienst neu eingestellt werden.  | <b>X</b> |             |           |            |          |
| Kontrolle des Brennraumes.<br>Ein Blick in den Brennraum, um zu überprüfen, ob die Materialmenge in Ordnung ist. Ggf. Brennstoffmenge am Schaltschrank nachregulieren.  | <b>X</b> |             |           |            |          |
| Kontrolle des Füllstandes der Asche im Brennraum und der Staubtonne.<br>Falls notwendig: Entaschung des Feuerraumes, der Absetzkammern und der Staubtonne.  | <b>X</b> |             |           |            |          |
| Löschwasservorlage prüfen. ( Leitungen, Wasserstand )   | <b>X</b> |             |           |            |          |
| Motoren staubfrei halten.   |          | <b>X</b>    |           |            |          |
| Ansaugöffnungen für die Verbrennungsluft prüfen und ggf. reinigen.  |          | <b>X</b>    |           |            |          |
| Brennraum und Absetzkammern von Asche reinigen.   |          | <b>X</b>    |           |            |          |
| Luftschlitze zwischen den Schrägrosten der Retorte reinigen   |          | <b>X</b>    |           |            |          |
| Bei vorhandener Entaschungsschnecke, 1x starten, wenn sich die Asche über der Schnecke häuft.   | <b>X</b> |             |           |            |          |
| Staubtonne entleeren.<br>Staubtonne bei ½ Füllstand wechseln. Dazu Hauptschalter ausschalten, damit der Abgasventilator steht.<br>Die Staubtonne muß wieder dicht am Entstauber anliegen !  |          | <b>X</b>    |           |            |          |
| Ansaugröhrchen des Unterdruckschalters kontrollieren und ggf. reinigen.   |          |             | <b>X</b>  |            |          |
| Wärmetauscher reinigen.<br>Die Beläge auf den Wärmetauschern sollten nicht stärker als 3 mm werden. Mit dem Reinigungsgerät alle Flächen putzen.  |          |             | <b>X</b>  |            |          |
| Luftführungen reinigen.<br>Unter den Schrägrosten der Retorte Asche und Brennstoffreste entfernen. Dazu Deckel rechts und links der Stokerschnecke oder unter Anheiztür entfernen, evtl. Schrägroststeine herausheben und aussaugen. Bei USK unbedingt die Roststäbe hinter der Ascheschnecke herausnehmen und darunter aussaugen.  |          |             |           | <b>X</b>   |          |
| Wartung durch ihren Kundendienst für NOLTING Holzfeuerungen.<br>Nach DIN 4751, VDMA und Bundesemissionsschutzgesetz, ist eine jährliche Wartung der kompletten Feuerungsanlage mit Beschickung, durch Ihren Kundendienst durchzuführen. Der Zeitpunkt der Wartung sollte mit der jährlichen Kaminkehrermessung verbunden werden. Für diese Wartung empfehlen wir einen Wartungsvertrag abzuschließen. |          |             |           |            | <b>X</b> |

Unter der Telefonnummer: **08208 / 1264** ist Ihr Kundendienst-Team immer für Sie erreichbar. Egal ob Sie eine technische Beratung, Informationen oder eine Bestellung aufgeben möchten.